




P-Series Desk Phones

Guía rápida de usuario


Guía Rápida Teléfonos Serie P

Teléfonos P310 y P315




El P310 y el P315 soportan 2 teclas de línea

Teléfonos P320, P325 y P330




P330 en la imagen de arriba. El P320 soporta 4 teclas de línea, el P325 soporta 6 teclas de línea y el P330 soporta 12 teclas de línea

Teléfono P370




Módulo de Expansión PM200



Tecla

- | | | |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1. Indicador LED de mensajes en espera | 7. Panel de navegación | 14. Altavoz |
| 2. Teclas de línea | 8. Confirmación | 15. Transferir |
| 3. Teclas programables | 9. Cancelar | 16. Volumen |
| 4. Desplazamiento de página | 10. Pantalla táctil | 17. Conferencia |
| 5. Mensajes | 11. Retener | 18. Teclado |
| 6. Contactos | 12. Auriculares | 19. Silenciar |
| | 13. Remarcar | 20. Conector USB |

Puntos de Conexión Traseros



Solo modelos seleccionados



Auricular



Cascos

Características de los Teléfonos Serie-P

Las funciones de cada teléfono pueden variar según la plataforma UC y de los permisos asignados por el Administrador. No todas las funciones del teléfono son compatibles con todas las plataformas de comunicaciones.

Conferencia (Llamada a Tres)

Durante una llamada, presione la tecla de Conferencia. Marque el número del tercer abonado o use Contactos. Presione la tecla de Conferencia para conectar a todos los participantes. Para dividir una conferencia en llamadas separadas con cada participante, presione la tecla de función Dividir y seleccione al participante al cual desea termine con su llamada.

Recibir Llamada

Levante el auricular o presione una de las teclas de función: Contestar, Ignorar, Transferir o Enviar a BV. Ignorar hace que la llamada deje de sonar, pero utiliza sus Reglas de Llamada. Transferir le permite transferir la llamada. Enviar a BV envía la llamada a su buzón de voz sin importar sus Reglas de Llamada.

Contactos

Los contactos se utilizan para marcar rápidamente y para ver información detallada sobre el mismo. Puede usar los Contactos dentro de Transferir y Conferencia. Para ver la página de Detalles de un contacto, presione la tecla de función Mostrar en una lista de contactos. Los detalles incluyen el Estado de la persona. Sus contactos también pueden definir sus teclas de Marcado Rápido.

Remarcado de Llamada

Presione el botón de Remarcar para volver a llamar al último número al que llamó. (Si tiene múltiples líneas, Remarcar utiliza automáticamente la línea adecuada.)

Marcado de Llamada

Levante el auricular o presione una tecla de línea y marque un número de abonado. O, marque el número y presione la tecla de Marcar. También puede usar Contactos o el Registro de Llamadas para encontrar el número que desee y luego presione la tecla de Marcar. Si usa Contactos, puede marcar el buzón de voz.

Estado

Presione la tecla de función Estado para cambiar su estado. No Molestar envía las llamadas entrantes a su buzón de voz (y rechaza las llamadas en cola). Sus compañeros verán su Estado en sus teléfonos o en el Panel de Control. Puede usar las Reglas de Llamada para gestionar las llamadas entrantes según las diferentes Opciones de Estado.

Poner en Espera

Durante una llamada, presione la tecla de Espera. La tecla de línea parpadeará en rojo. Presione la tecla de línea parpadeante o la tecla de función Reanudar para recuperar la llamada.

Transferencias

Atendida: Durante una llamada en curso, presione el botón de Transferir. Introduzca un número o presione la tecla de función Contactos para encontrar un número. Presione la tecla Marcar. Cuando conteste la otra persona, infórmale de la llamada a transferir. Presione la tecla de Transferir y se realizará la transferencia.
Desatendida: Durante una llamada en curso, presione el botón de Transferir. Introduzca un número o presione la tecla Contactos para encontrar un número. Presione la tecla Transferir y se realizará la transferencia.
Transferir al Buzón de Voz: Si usó Contactos para una transferencia, puede presionar la tecla Transferir a BV en lugar de Transferir. Eso transferirá la llamada al buzón de voz de ese contacto.

Información

Presione la tecla de función Info seguida de una tecla de línea para mostrar una página de detalles para esa tecla.

Buzón de Voz

Presione el botón de Mensajes para marcar su extensión de buzón de voz o para cargar la aplicación de Buzón de Voz Visual.

Menú

La aplicación de menú se accede utilizando la tecla de función Menú. Contiene pantallas de configuración e información para del teléfono.

Estacionar

Durante una llamada, presione la tecla Estacionar. Tras ello, usted o un compañero de trabajo pueden contestar la llamada desde otro teléfono marcando esa extensión de Estacionamiento o presionando la tecla de Llamadas Estacionadas y contestando a la llamada. Desde la pantalla de espera, presione la tecla Más..., y luego Llamadas Estacionadas.