ULPGC

Guía Rápida Teléfono IP 6921 de Cisco



Control de Versiones

Nº	Autor	Fecha	Motivo de la Edición
Versión			
1.0		19/09/12	Versión inicial
1.2		21/09/12	Inclusión de capturas de pantalla

Tabla de Contenidos

1. Ol	PERACIONES BASICAS	4
2. N	AVEGACION	5
3. CO	ONFIGURACION	6
	PERACIONES AVANZADAS	
4.1.	Marcación	7
4.2.	Espera.	7
4.3.	RESPUESTA.	8
4.4.	Desviar.	8
4.5.	Conferencia.	9
4.6.	Transferencia.	9
4.7.	HISTORIAL DE LLAMADAS.	10
4.8.	SILENCIO.	10
4.9.	BUZÓN DE VOZ.	11
4.10.	DIRECTORIOS.	11

1. Operaciones Básicas.

Acción	Descripción
Marcación	Descuelgue el auricular y marque un número.
Contestar	Levante el auricular. Si lo prefiere, pulse el botón de línea ámbar, la tecla programada Contes o el botón apagado de auriculares o altavoz.
Espera	Pulse el botón Espera
Desviar	Pulse la tecla programada Desviar mientras la llamada está sonando, activa o en espera. El desvío redirige una llamada individual al buzón de voz (o bien a otro número configurado por el administrador del sistema).
Transferencia.	 Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón Transferir . Escriba el número de teléfono del receptor de la transferencia. Pulse el botón Trnsf o la tecla programada Trnsf (antes o después de que responda el destinatario).

2. Navegación.

Navegación		
Acción	Descripción	
	Hay dos botones de línea junto al teclado. Puede que su teléfono utilice ambas líneas, o únicamente la línea 1.	
Botones de línea.	El administrador del sistema puede asignar una función, como un número de marcación rápida, al botón de línea 2.	
	Los cuatro botones de teclas programadas se encuentran debajo de la pantalla del teléfono.	
Teclas programadas.	Puede pulsar la tecla programada más (cuando esté disponible) para ver más teclas programadas.	
	Pulse las flechas arriba o abajo de la barra de navegación.	
Barra de	Una barra de desplazamiento en la pantalla muestra su posición relativa dentro de la lista.	
navegación.	Call History: Placed (50) 1 Leigh's line 1,14:04:28, 04/17/2 ♦ 1 Leigh's line 1,14:04:28, 04/17/2 ♦	
	Exit Call Details more >	
	Con el elemento seleccionado, pulse el botón Selecc. situado en el centro de la barra de navegación.	
Seleccionar elementos.	Si lo prefiere, utilice el teclado para especificar el número de elemento correspondiente.	
eiementos.	Call History: Placed (50) 1 Leigh's line 1,14:04:28, 04/17/2 ♦	
	Exit Call Details more >	
Salir del Menú.	Para cerrar un menú desde cualquier nivel, pulse el botón de la función correspondiente. Por ejemplo, pulse el botón Aplicaciones para cerrar el menú Aplicaciones.	
	Para retroceder un nivel en un menú, pulse la tecla programada Salir o Atrás 5.	

3. Configuración.

Configuración.		
Acción	Descripción	
Volumen.	La barra de volumen se encuentra a la izquierda del teclado. 1. Para ajustar el volumen del auricular, de los auriculares o del altavoz, pulse la barra Volumen mientras está utilizando el teléfono. 2. Para ajustar el volumen del timbre, pulse la barra Volumen hacia arriba o hacia abajo. 3. Para silenciar el teléfono mientras suena, pulse la barra Volumen hacia abajo una vez.	
Tono de llamada.	 Pulse el botón Aplicaciones Seleccione Preferencias. (Use la barra de navegación y el botón Selecc. redondo para desplazarse y seleccionar.) Seleccione Tono de llamada. Si es necesario, seleccione una línea. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse Reprod. para escuchar una muestra. Pulse Establecer y Aplicar para guardar la opción seleccionada. 	
Contraste de la pantalla.	 Pulse el botón Aplicaciones Seleccione Preferencias. (Use la barra de navegación y el botón Selecc. redondo para desplazarse y seleccionar). Seleccione Contraste. Pulse la barra de navegación hacia arriba o hacia abajo. Pulse la tecla programada Guardar. 	

4. Operaciones Avanzadas.

4.1. Marcación.

Marcación		
Acción	Descripción	
Marcación	Descuelgue el auricular y marque un número.	
Volver a marcar el último número.	Pulse la tecla programada Rellam.	
Marcar con el aparato colgado.	 Especifique un número cuando el teléfono esté inactivo. Levante el auricular o pulse uno de los elementos siguientes: un botón de línea, la tecla programada Llamar, el botón de auriculares, el botón de altavoz o bien el botón Selecc. redondo de la barra de navegación. 	
Marcación rápida.	 Escriba un número de elemento de marcación rápida y pulse la tecla programada MarcRáp. Pulse la flecha abajo en la barra de navegación cuando el teléfono esté inactivo. A continuación, desplácese hasta un elemento de marcación rápida y pulse el botón Selecc. redondo en la barra de navegación. La barra de navegación se encuentra en la parte central del teléfono, encima del teclado. 	

4.2. Espera.

Espera		
Acción	Descripción	
Espera.	Pulse el botón Espera	

4.3. Respuesta.

Respuesta		
Acción	Descripción	
Contestar	Levante el auricular. Si lo prefiere, pulse el botón de línea ámbar, la tecla programada Contes o el botón apagado de auriculares o altavoz.	
Contestar con varias líneas.	Si recibe una nueva llamada mientras está hablando, pulse el botón de línea ámbar para contestar a la segunda llamada y poner la primera en espera automáticamente.	

4.4. Desviar.

Desviar		
Acción	Descripción	
Desviar.	Pulse la tecla programada Desviar mientras la llamada está sonando, activa o en espera. El desvío redirige una llamada individual al buzón de voz (o bien a otro número configurado por el administrador del sistema).	
Desviar todas.	 Pulse la tecla programada Dsv Todas. Escriba un número de teléfono o pulse el botón Mensajes a fin de desviar las llamadas al buzón de voz. Aparece la confirmación en la pantalla del teléfono. Para cancelar el desvío de llamadas, pulse Dsvr DESACTIVADO. 	

4.5. Conferencia.

Conferencia		
Acción	Descripción	
	1. Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón Conferencia .	
	2. Realice una llamada nueva.	
Conferencia	3. Pulse el botón Conferencia o la tecla programada Conferencia (antes de que responda su interlocutor). La conferencia se inicia y el teléfono muestra "Conferencia".	
	4. Repita los pasos de 1 a 3 para agregar más participantes.	
Conferencia entre	1. Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón Conferencia .	
líneas.	2. Pulse el botón de línea de la otra llamada (que está en espera).	
	La conferencia se inicia y el teléfono muestra "Conferencia".	
Ver participantes.	Durante una conferencia, pulse la tecla programada Detalles .	
Quitar participantes.	1. Durante una conferencia, pulse la tecla programada Detalles.	
	2. Vaya al participante y pulse la tecla programada Quitar.	

4.6. Transferencia.

Transferencia		
Acción	Descripción	
	1. Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón Transferir .	
Transferencia.	2. Escriba el número de teléfono del receptor de la transferencia.	
	3. Pulse el botón Trnsf o la tecla programada Trnsf (antes o después de que responda el destinatario).	

4.7. Historial de llamadas.

Historial de Llamadas		
Acción	Descripción	
	1. Pulse el botón Aplicaciones ②.	
	2. Seleccione Historial de llamadas. (Use la barra de navegación y el botón Selecc . redondo para desplazarse y seleccionar.)	
77 TT 1	3. Seleccione la línea que desea ver.	
Ver Historial.	4. Para ver los detalles de una llamada, desplácese hasta ella y pulse la tecla programada más y, a continuación, la tecla Detalles .	
	5. Para volver al historial de llamadas, pulse la tecla programada Atrás 5. Para salir del menú Aplicaciones, pulse el botón Aplicaciones .	
Ver solo las llamadas	1. Abra el historial de llamadas.	
perdidas.	2. Pulse la tecla programada Perdidas .	
Ver solo las llamadas realizadas.	Pulse la flecha arriba de la barra de navegación cuando el teléfono esté inactivo y con todos los menús cerrados.	
Marcar desde el	1. Abra el historial de llamadas o navegue hasta las llamadas perdidas o realizadas.	
historial de llamadas.	2. Desplácese hasta una de las listas y levante el auricular, o bien pulse un botón de línea o el botón Selecc .	

4.8. Silencio.

Silencio.		
Acción	Descripción	
Silencio.	 Durante una llamada, pulse el botón Silencio El botón brilla para indicar que está activado el Silencio. Vuelva a pulsar Silencio para desactivarlo 	

4.9. Buzón de Voz.

Buzón de Voz		
Acción	Descripción	
Buzón de Voz.	Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono muestra los indicadores siguientes:	
	1. Una luz roja fija en el auricular.	
	2. Un tono de marcado intermitente (si está disponible).	
	3. El mensaje "Nuevo buzón de voz" en la pantalla.	
Escuchar Mensajes.	Pulse el botón Mensajes y siga las indicaciones de voz.	
	Si tiene varias líneas, puede consultar los mensajes de una de ellas pulsando primero el botón de línea.	

4.10. Directorios.

Directorios.		
Acción	Descripción	
Directorios.	1. Pulse el botón Contactos .	
	2. Seleccione un directorio. (Use la barra de navegación y el botón Selecc. redondo para desplazarse y seleccionar).	
	3. Use el teclado para especificar los criterios de búsqueda.	
	4. Pulse la tecla programada Enviar.	
	5. Para marcar, desplácese hasta una de las listas y pulse la tecla programada Marcar .	

Fin del Documento